

实验报告

实验课堂表现				实验报告成绩	实验总成绩	
A ()	B ()	C (11)	·美丽加州、海滨东	:民教 [

网络定理: 戴维宁、诺顿实验名称: (线)性有酒二端网络等效参数的测定)*

牟亚	班级:		V 15 15 15
学	号: _		25 技术 47 世份 1人
姓	名: _		
联系	电话		and production of the second
指导	老师:_	127	4.2.5
	时间.		

电气与电子工程学院 电工电子技术实验中心

【教师签名】

【实验目的】

0验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的强解。

②掌植测量有源二端网络等效各数的一般方法。

(四可側在地位無為為水 1 公)

【实验原理及内容】

在有一个线性含源网络,如果仅研究其中一条友路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络,

或钩为含酒一端口网络。

戴维南定理挡出:任何一个线性有源,网络,总可以用一个等效电压源来代替,此电压源的电动势后,等于这个有源二海,网络的开路电压 (是)c,其等效内阻 R。等于该网络中的有独立源均置零(理想,电压源视为经接,理想,电流源视为开路) 时的等效电阻。R、后和见称,为有源二端网络的智效参数

诺顿定理指出:任何一个线性有强,网络,总,可以用一个电流源,与一个电阻的奔联组合来等级代替,此电流源的电流了等于这个有源=编网络的短路电流 Ix,其等效内阻


R。足义同戴维商定理。

测量方法:

(1)直接测量法:将网络内所有独立源置零,用万用表直接测(2)开路电压、短路电流法:在有源二端网络输出端开路的用电压表直接测其输出端的开路电压Voc,然后再将其输出端轻路,用电流表测其短路电流 Ix,则为阻, Ro=一些

(3) 伏安弦: Ro= tank= == - Loc (4) 半电压法: 被测

(5)零示法:




稳要示法测试原理图

【实验设备】


- の可调直流稳压源 1台;②可调直流恒流源及 1台;
- ③直流数字电压表 1块; 田直流数字室安表 1块;
- ⑤戴维商电路实验板/块, ⑥电位器/ka 18,;
- 历负就电阻 若干.

【实验方案及步骤】

史验为案:测量有源二端网络的等效参数:开路电压Uc、短路 电流工业、等效电阻尺。,然后分别测量并记录从下3个电 路的外特性测量数据



被测点酒=端网络.



实验与强: 1. 先用开路电压法和短路电流法测得有源二端网络的100和 Isc.测量(a)中的外锋性数据时,接入稳压电源Us=12V和 恒流源 Is=lomA, 不接入R,分别测定Voc和Isc;将电压源短 路、电流海开路,同时用万用表测出尺。阻值并记录下来。

2. 复新连接好电路(a), 改变R的阻值(a.1Ka, p.2ka,1Ka,

1.5Ka、3Ka)并记录对应的U.I值

3. 重新连接好电路(b),验证截缝确定理。将电流沥断路 不接入电压酒,将Ra用(a)中等效电阻替代,改变R的阻值信 告躁之同)并记录对应的以工值


4. 复新连接好电路(c), 验证诺顿定理,将Ro用(a)中等效电阻 替代,改变凡的阻值(与步骤2同)并记录对应的U、I图值。


5、关闭实验设备,整理好实验仪器放回原处;整理实验


数据并填入表格。 卷2-2-1 实验记录表


Re/Ka		0	0-1	0.2	4	1.5	3	00
							14:31	
[1] (a)]							4.88	
等致电压源	U/V	204	2.70	4.64	10.96	12.36	14-18	16-86
[图(b)]	I/mA	32.86	27.30	23.54	11.18	8.43	4-86	0.04
锋级电流源	UV	0.04	2.71	465	10.99	12.37	14.18	16.86
[图(4)]	I/ma	32.86	27.35	23.59	11-20	8.43	4.86	0.04

的显示虚










【实验数据处理及分析】

1. 由电路(a), 成出 Ro= 16.86V 2513.09-12

2. 由表2-2-1中的测数据,可画出3个电路对应的外特性曲



3、三组数据结果放在一起比较,可得知,戴维确定理与诺顿定理正确。

【实验结论】

- 1.通过实验发现,我们可从用一个电压源和一个电阻的串联来等效替代(线性有源二端网络中),等效后的电路中的电压源就相当于原线性有源二端网络中的开路电压,因此我们判断,就维南定理是正确可用的。
- 2、在实验中,我们还用一个电流源与一个电阻的并联等一般替代了测量的线性有酒二端网络,发现等效后的电流逐渐输出电流了与原二端及网络的开路电流排售 因此我们判断,诺顿定理是正确还可用的。
- 3.在测量数据时,因实验设备导致的误差(R.为O.D.时 电压值无法归零)并没有对实验结果造成太大的影响

【思考题】

①测压的条件:不接入负载;将电流沥,接在原负载的位置;即可测Isc.

在南奥路中可以直接做负载经路实验。

②测有酒,二端网络等敏内阻的几种方法:

直接测量法;开路电压、短路电流法;从安法;半电压法。

比较优缺点: a. 开路电压法与短路电流法适用于内阻较大的二端网络, 内阻较小时易烧损坏内部无器件。

b. 伏安法、操作简单。

C. 半电压法: 精准废高,误差较小。

开路电压:16.86V,短路电流:32.86m 【原始记录】 RL/Ka 1.5 3 1 U/V I/mA 4.66 11.05 (a) 0.04 2.71 12.48 14.31 16.86 32.86 27.40 23.64 11.24 8.48 4.88 0.04 0.04 2.70 4.64 10.96 12.36 14.18 U/V 16.86 **(b)** I/mA 32.86 27.30 23.54 11.18 8.43 4.86 0.04 16.86 2.71 4.65 10.99 12.37 14.18 0.04 0.04 I/mA 4.86 32.86 27.35 23.59 11.20 8.43